サウンド機能使用時のご注意

本機を使用時、まれにヘッドフォンまたはライン出力（音声出力）端子に接続したスピーカの左右一方の音が鳴らないなどの現象が発生する場合があります。
本現象は、以下の手順を一度行うことで解決できます。

1　「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2　「ハードウェアとサウンド」をクリック
3　「サウンド」の「システム音量の調整」をクリック
4　「音量ミキサ」ウィンドウの「デバイス」の「スピーカー」の下にある「ミュート」ボタンをクリック
　ミュートの設定が全て有効になり、音が鳴らなくなります。
5　再度、「デバイス」の「スピーカー」の下にある「ミュート」ボタンをクリックし、ミュートの設定を解除することで、音が鳴るようになります。

以上で設定は完了です。

＜裏面もご覧ください＞

853-810603-832-A

810603832A

USB 機器使用時のご注意

　USBハブに接続されたUSBキーボードやUSBマウス等からの操作によりパソコン本体をスタンバイ状態から復帰させた場合、そのUSBハブに接続されたUSB機器が動作可能になるまで数秒間かかったり、USB機器を再検出する処理が行われる場合があります。
このような症状が発生してもUSB機器の動作には問題ありませんが、この症状を回避するためには、USBキーボードやUSBマウス等パソコン本体をスタンバイ状態から復帰できる機能を持つUSB機器を使用する場合は、以下のa)またはb)を行ってください。

a) USBハブを使用せずにパソコン本体のUSBコネクタに接続する。
b) USBハブを使用する場合には、そのハブに接続したUSB機器によるスタンバイ状態からの復帰は行わない。

なお、USBハブはキーボードやモニタに内蔵されるものも含みますのでご注意願います。